

جدول محتویات

4	معرفی
4	مشخصه ها
5	نصب نرم افزار
9	فعال سازی Tivme
11	تنظیم اولیه
11	پاکسازی درایوها و نرم افزار
11	منبع سیگنال 
12	تلویزیون دیجیتالی TiVme
12	رابط تلویزیون دیجیتالی TiVme
13	حالت تلویزیون معمولی
13	کلید های کنترل برای حالت ثابت TV
14	تنظیمات کانال 
15	پیش نمایش چند کانالی
15	شروع مجدد
16	عکس لحظه ای 
17	ضبط 
19	جابه جایی زمان 
20	تنظیم ویدئو 
21	نسبت نمایشی 
21	اطلاعات الکترونیکی برنامه ها (EPG) 

22.....	 تله تکست
23.....	 زیر نویس
23.....	فهرست ابزار
26.....	نمای چند گانه
30.....	تلویزیون آنتنی /کابل TiVme
30.....	معرفی رابط تلویزیون آنتنی/کابلی در TiVme
30.....	حالت ثابت TV
31.....	دکمه های کنترل
32.....	 تنظیمات کانال
33.....	پیش نمایش چند کانالی
33.....	شروع مجدد
34.....	 عکس لحظه ای
35.....	 ضبط کردن
38.....	 جابه جایی زمان
39.....	 تنظیم ویدئو
40.....	 نسبت نمایشی
40.....	فهرست ابزار
45.....	رادیو TiVme
45.....	حالت رادیویی FM
46.....	کلید های کنترل
46.....	 تنظیمات کانال

47.....	 ضبط
48.....	 جابه جایی زمان
50.....	فهرست ابزار
51.....	ورودی کابل ویدئوی مرکب S-VIDEO/
52.....	حالت ویدئوی مرکب S-VIDEO/
52.....	کلید های کنترل
53.....	 تنظیمات کانال
54.....	 عکس لحظه ای
55.....	 ضبط
57.....	 جابه جایی زمان
59.....	 تنظیم ویدئو
59.....	 نسبت نمایشی
60.....	فهرست ابزار
62.....	 ضبط زمانبندی
65.....	 باز پخش
66.....	کلیدهای کنترل برای حالت باز پخش
66.....	 نمایش اطلاعات بر روی صفحه
67.....	 تنظیمات
70.....	پیوست

معرفی

برای خریداری این محصول Kworld تشکر می کنیم پیشنهاد می شود که درمورد پشتیبانی این قطعه از فعالیتهایی که میخواهید انجام دهد، قبلاً آگاهی یابید. این دفترچه راهنما شما را در استفاده هر چه بهتر از این برنامه یاری خواهد کرد.

TiVme یک نرم افزار کاربردی گرافیکی، چند کاره و با کاربرد آسان است که به شما کاملترین بهره مندی نمایشی چند رسانه ای را ارائه می دهد. لطفاً توجه کنید که عملیات های چند رسانه ای ممکن است با توجه به محصولی که خریده اید متغیر باشد.

مشخصات :

برای اجرای تمامی قابلیت های TiVme لطفاً از اتصال کامل دستگاه بر روی رایانه خود مطمئن شوید

- یک برنامه کاربردی نرم افزاری گرافیکی و چند کاره که ظرفیت CPU و فضای RAM کمتری را اشغال می کند .
- جابه جایی زمان : شما هرگز یک صحنه از نمایش را از دست نخواهید داد .
- PIP/POP (تصویر در تصویر / تصویر خارج از تصویر): این امکان را به شما می دهد تا از طریق صفحه های تنظیمی / انتقالی ، نمایش چند تصویری مشاهده کنید، شما می توانید بطور همزمان برنامه های مختلف تلویزیون را تماشا کنید.
- نمایش دادن چند تایی کانال ها / برنامه ها (برنامه ها/ کانال های چند تایی نمایش داد شده باید از یک جریان فرکانس مشابه / فراهم کننده خدمات تلویزیونی باشند)
- پشتیبانی های از انواع حالت های پیش نمایش چند کاناله نوع L، 5×5 ، 4×4 ، 3×3 و دایره ای

- جدول زمان بندی برای ضبط برنامه های تلویزیونی مطلوب شما
- ضبط آنالوگ با فرمت های MPEG1, MPEG2, MPEG4, iPod و H.264, PSP
- زوم دیجیتال در حالت اصلی ، 2x ، 3x ، 4x
- تنظیمات در نشان دادن پنجره ها: صفحه کامل، صفحه قابل تغییر اندازه و صفحه بدون کادر
- فرمت ضبط دیجیتال با فرمتهای (Transport stream)TS و (Program stream)PS
- پشتیبانی از رمز گشایی تلویزیون دیجیتال برای HDTV و H.264
- به روز رسانی مستقیم : جدیدترین به روز رسانی ها را برای نرم افزارتان پیشنهاد می کند .

نصب نرم افزار

- 1- همینکه قطعه hardware را بطور کامل نصب کرده باشید، کادر مکالمه ای " Found New Hardware Wizard" ظاهر میشود. لطفاً کلید ملغی (cancel) را فشار دهید و CD نصب KWorld را برای نصب سریعتر و آسانتر آماده کنید.
- 2- لطفاً صبر کنید تا بعد از اینکه CD نصب را در CD-ROM قرار دادید صفحه اصلی نصب ظاهر شود.
- 3- صفحه اصلی نصب ظاهر خواهد شد، این به شما پیشنهاد می کند تا راه انداز و نرم افزار چند رسانه ای را انتخاب کنید. برای کاربران پیشرفته، آنها می توانند به بخش Utility بروند تا نرم افزار و برنامه مربوطه را بطور انفرادی نصب کنند.




توجه: کاربران پیشرفته ای که می خواهند این نرم افزار و برنامه را نصب کنند باید در ابتدا **Microsoft.Net Framework 3** را نصب کنند تا **TiVme** نصب شود.

4- در سمت چپ این پنجره، شما فهرستی از گزینه های نصب را مشاهده خواهید کرد. این پیشنهاد می کند تا گزینه نصب سریع "Quick Installation" را فشار دهید. نصب سریع، همه نرم افزارها و برنامه های مورد نیاز را برای شما نصب خواهد کرد. شما می توانید بنا به نیاز خود، **TiVme**، برنامه راه انداز و یا برنامه کنترل از راه دور را بطور انفرادی نصب کنید.



توجه: کاربران ویندوز ویستا ممکن است یک کادر مکالمه ای مشاهده کنند که می پرسد "آیا شما تمایل دارید که به نصب این نرم افزار ناشناخته در کامپیوترتان ادامه دهید." لطفاً **yes** را انتخاب کنید تا ادامه یابد.


5- لطفاً "End User License Agreement" را بخوانید و موافقت نمایید "Agree".




6- شما مي توانيد نصب پايه "Typical Installation" يا نصب سفارشي "Custom Installation" را انتخاب كنيد. نصب خاص راه انداز، نرم افزار TiVme و درايور كنترل از راه دور لازم را نصب خواهد كرد. شما هم چنين مي توانيد نصب سفارشي را انتخاب كنيد تا اين برنامه يا نرم افزار به طور جدا گانه نصب شود. كليد "NEXT" بعدی را وقتي فشار دهيد كه انتخابتان را كرده باشيد.




7- در نصب راه انداز كنترل از راه دور آنرا منطبق با چيزي انتخاب كنيد كه همراه محصول خريداري شده ميباشد. بعد از اينكه اين كنترل از راه دور را انتخاب كرديد كليد install را فشار دهيد.



8- نصب چند لحظه طول خواهد كشيد لطفا صبر كنيد.



9-وقتي نصب كامل شود، سيستم از شما خواهد پرسيد آيا تمايل داريد كامپيوترتان دوباره راه اندازی شود "Restart"،گزینه "بله من مي خواهم كامپيوترم هم اكنون راه اندازی شود" را انتخاب نماييد تا نصب به طور كامل انجام پذيرد.



فعال سازی TiVme

- 1- روی آیکن **TiVme** بروی میز کار ویندوز دوبار کلیک کنید
- 2- برای راه اندازی آن از منوی برنامه ها ، موشواره خود را به سمت
"Start" → "Programs" → "KWorld Multimedia" → "TiVme" →
"TiVme" حرکت دهید و TiVme را انتخاب نمایید.

تنظیم اولیه

وقتی شما برای اولین بار **TiVme** را فعال می کنید ، این سیستم شما را در طی مراحل لازم جستجو کردن کانال راهنمایی خواهد کرد.



- 1- لطفا نوع قطعه ای که خریداری کرده اید را انتخاب کنید (مثلا دیجیتال، آنالوگ، مرکب) و گزینه "Next" را فشار دهید.

- 2- منبع سیگنال را انتخاب کنید (ممکن است با توجه به محصولی که خریداری کرده اید با محل زندگی شما متغیر باشد) و گزینه "Next" را کلیک کنید.



3- لطفا کشوری که در آن زندگی می کنید را انتخاب کنید و سپس گزینه جستجوی کانال را فشار دهید.



4- Exit را کلیک کنید تا پس از اینکه جستجو کردن کامل شود این تنظیم پایان یابد.



توجه در ایران برای حالت انالوگ بایستی Iran PAL B/G و در حالت دیجیتال Iran انتخاب شود.

تذکر :

شما می توانید فهرست پیش تنظیم شده را بارگیری کنید تا بدون انتظار برای جستجوی کانال ؛ تلویزیون تماشا کنید .


پاکسازی درایور ها و نرم افزار

- 1- برای پاکسازی این برنامه، به صورت زیر عمل نمایید:
Start → "Programs" → "KWorld Multimedia" → "TiVme" → "Uninstall TiVme"
- 2- گزینه "Uninstall TiVme" را انتخاب نمایید.



منبع سیگنال

منبع سیگنال و قطعه خود را انتخاب کنید مثل دیجیتال، آنالوگ (کابلی، آنتنی)، مرکب، S-Video یا FM و پیشنهاد می شود که منبع سیگنالی را انتخاب کنید که قطعه شما، آن را پشتیبانی می نماید.



نکات :

- 1- تلویزیون آنتنی : اگر شما تلویزیون آنتنی را انتخاب می کنید لطفاً مطمئن شوید آنتن شما (برای پذیرش تلویزیون آنالوگ) بطور کامل نصب شده باشد و بتواند سیگنال ها را دریافت کند .

2- تلویزیون کابلی: اگر شما می خواهید تلویزیون کابلی، تماشا کنید، مطمئن شوید که بطور کامل سیم تلویزیون آنالوگ (کابل) را به خروجی تلویزیون کابلی خوتان وصل کرده باشید.

3- FM : برای گوش دادن به رادیو FM، لطفاً مطمئن شوید این محصولی که خریداری کرده اید این قابلیت را پشتیبانی می کند.

4- ویدئوی مرکب و S-video اگر شما می خواهید از طریق ورودی ویدئوی مرکب یا S-video ، ویدئوهای DVD را تماشا کنید، لطفاً بررسی کنید که آیا این قطعه ای که دارید، این قابلیت را پشتیبانی می کند یا خیر.

تلویزیون دیجیتالی TiVme

رابط تلویزیون دیجیتالی TiVme



حالت تلویزیون معمولی

همینکه تنظیم اولیه را انجام داده باشید شما می توانید تلویزیون را با TiVme تماشا کنید، چندکلید کنترلی وجود دارند که عملیات های مؤثری را در هنگام تماشا به شما ارائه می دهند .

تذکر : مطمئن شوید دستگاه خریداری، سیگنال دیجیتالی راپشتیبانی می کند تا اینکه بتوانید تلویزیون دیجیتالی را تماشا کنید .




کلید های کنترل برای حالت ثابت TV :

			
همیشه در بالای دیگر پنجره ها	کمینه	بیشینه	بستن /خروج
			
ضبط	جابه جایی زمان	عکس لحظه ای	پیش نمایش کانال ها



تنظیمات کانال :

وقتی بر روی فلش کنار  کلیک کنید، می توانید برخی تنظیمات را برای کانالهای خودتان انجام دهید .

1 - فرمت پیش نمایش کانالها: فرمت پیش نمایش کانال را در مرور میتوانید یکی از حالت های 3*3، 4*4، 5*5 حالت L و یا حالت دایره ای را انتخاب نمایید.

2- فاصله نمایشی بین هر کانال : فاصله مرور کانالها را در 30/15/10/5/3 ثانیه میتوانید تنظیم نمایید.

3-انتخاب گروه کانالی: حالت کانالهای دریافتی (normal) یا کانالهای انتخابی مورد علاقه (my favorite) را در برنامه به اجرا در آورید.

4-پاک کردن Delet : جدول کانال را از پوشه فایل پاک میکند.

Channel Preview Format

Circle Type

Channel Preview Interval

15 Sec(s)

Select Channel Group


Normal

Numbe	Scraml	Favorit	Channel Name	Frequency	PID	VID	Bandwid	Provider Name
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視數位台	533000	1000	1001	6	CTV
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視新聞台	533000	1010	1011	6	CTV
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視綜藝台	533000	1020	1021	6	CTV
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共電視 PTS	545000	2010	2011	6	PTS
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動電視 DiMo	545000	2020	2021	6	PTS
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客家電視 HTV	545000	2030	2031	6	HTV
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視綜合台	557000	3000	3001	6	民視
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通電視台	557000	3010	3011	6	民視
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視新聞台	557000	3020	3021	6	民視

Delete New Import Export Save Change Exit

- 5-جدید: اضافه کردن یک کانال جدید
- 6- وارد کردن :جدول کانالها را از پوشه مشخص به سیستم وارد میکند.
- 7- صادر کردن: جدول کانال را در پوشه ای مشخص ذخیره میکند .
- 8- ذخیره کردن تغییر: تغییراتی را که در فهرست کانال ایجاد کردید، ذخیره کنید.
- 9- خروج : بستن / خارج شدن از تنظیم کانال

پیش نمایش چند کانالی :


- شما می توانید آیکن تنظیم کردن  کانال را فشار دهید تا پیش نمایش چند کانالی فعال شود :



شروع مجدد :

- شما می توانید با کلیک راست کردن بر روی «توقف پیش نمایش کانال» دوباره به صفحه اصلی برگردید.




عکس لحظه ای  :

شما می توانید بر روی کلید عکس لحظه ای کلیک کنید تا عکس بگیرد وقتی بر روی صفحه "موفقیت در گرفتن عکس لحظه" را نمایش دهد به این معناست که این تصویر بطور موفقیت آمیزی در پوشه فایل شما با عنوان فایل تصویر قرار گرفته است .






وقتی بر فلش کنار  کلیک عکس برداری لحظه ای کنید میتوانید تنظیمات عکس برداری ر انجام دهید .

1-فرمت عکس برداری : شما می توانید از صحنه های مطلوب نمایش ها عکس برداری کنید و در فرمت های BMP, JPG, PNG و TIFF ذخیره کنید.

2-فاصله عکس برداری و شماره عکس برداری: شماره عکس برداری ، تعداد



تصاویر عکس برداری شده را نشان می دهد و فاصله عکس برداری (واحد: میلی ثانیه) به معنی فاصله زمانی بین عکس برداری ها است هر دو می تواند تغییر یابند تا از اولویت های شما بر خوردار شوند .

3-مسیر تصویر : شما می توانید مسیر ذخیره را برای تصاویر عکس برداری خود با مسیر عکس انتخاب کنید.




ضبط :

شما می توانید بر روی آن کلیک کنید تا صحنه هایی را که دوست دارید ضبط کنید همینکه از صحنه ای فیلم برداری کنید، در مسیر ویدیو (video path) شما ذخیره می شود. اگر دوباره بر روی آن کلیک کنید حالت ثابت Tv ادامه می یابد ،




روش دیگر برای باز گشت به حالت اصلی این است که روی صفحه نمایش کلیک راست و سپس "توقف ضبط" را کلیک نمایید.



وقتی بر روی فلش  کلیک کنید که در کنار آیکن ضبط است، می توانید تنظیمات ضبط کردن را انجام دهید.

- مسیر ویدئو: به شما این امکان را می دهد تا مسیر ذخیره خود را تغییر دهید.



- ضبط کردن بی صدا: وقتی شما مشغول فعالیتی هستید که نیاز به سکوت دارید میتوانید از این گزینه برای ضبط استفاده نمایید تا ضبط بدون صدا انجام شود (تذکر : صدا در طی ضبط کردن صامت است ولی وقتی فایل ضبط شده خود را تماشای کنید، صدا وجود دارد).

- تنظیم کردن اسم ضبط : گزینه نامگذاری فایل پیش فرض، فرمت زمان – تاریخ است یا اینکه شما می‌توانید یک اسم خاص را در تعریف کاربر قرار دهید.
- مجاز کردن محدودیت زمانی : طول زمان ضبط کردن را تنظیم می‌کند همینکه به این زمان برسد ضبط کردن متوقف خواهد شد.
- مجاز کردن محدودیت اندازه فایل : ضبط کردن پس از رسیدن به حجم مشخصی متوقف خواهد شد. شما می‌توانید یک محدودیت برای این قسمت تعیین کنید.
- ضبط PS / TS : ضبط کردن را در فرمت های ذکر شده انتخاب می‌کند.




جابه جایی زمان :



- همینکه این آیکن ، کلیک شود، عملیات تغییر زمان مجاز می‌شود عملیات تغییر دادن زمان، برنامه تلویزیونی را که هم اکنون تماشا می‌کنید را ضبط می‌کند این عملیات شما را مجاز می‌سازد تا نمایشات تلویزیونی را مکث / رو به جلو سریع / رو به عقب کنید تا اینکه وقتی که بدلیل دیگری تلویزیون تماشا نمی‌کنید هیچ بخش از آن را از دست ندهید .





- تذکر : همه صحنه های ضبط شده می تواند با کلیک کردن در محل ذخیره مورد انتخاب




شما، ذخیره شود .

کلید های کنترل برای جابجایی زمان:

				
صدا /بی صدا	توقف	برگشت	مکث	رو جلو
				
کنترل ثبت برای زمان جابجایی				



تنظیم ویدئو :



- روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید تا بتوانید ، اشباع، روشنی ، کنتراست ؛ آبی و قرمز را تنظیم کنید. شما همچنین می توانید عملیات DxVA (DirectX Video Acceleration) را فعال

کنید تنظیم ویدئویی که شما انجام می دهید می تواند برای همه کانال ها به

کار رود یا ممکن است شما به حالت پیش فرض برگردید.

تذکر : همه کارت های ویدئویی، عملیات DxVA را پشتیبانی نمی کنند .

هم چنین ممکن است شما نوع VMR (Video Mixing Renderer) را تنظیم کنید VMR 7 یا VMR 9.

نسبت نمایشی :

اگر شما روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید می توانید بطور انفرادی،

ضریب صحنه را برای هرکانال تنظیم کنید : آزاد 16:9/4:3/بر اساس منبع

توجه: بر اساس منبع (گزینه بر اساس منبع فقط در تلویزیون دیجیتالی پشتیبانی می شود).



اطلاعات الکترونیکی برنامه ها :


شما می توانید اطلاعات برنامه ای هر کانال تلویزیونی دیجیتال را با این عملیات ، دریافت و نمایش دهید.

	1:00	2:00	3:00	4:00
2009/5/12 Tuesday				
2009/5/13 Wednesday	請問芳名	愛情風暴-美團99	今夜不流淚	大陸尋奇
2009/5/14 Thursday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	
2009/5/15 Friday	請問芳名	天下無雙	今夜不流淚	流行教主
2009/5/16 Saturday	中視夜線新聞	週日八點黨	舞林大道	
2009/5/17 Sunday	數位遊戲王	中視夜線新聞	我猜我猜我猜猜	
2009/5/18 Monday		中視夜線新聞	流星花園	世界非常奇

تذکر: فقط دستگاه هایی که سیگنال تلویزیون دیجیتال را پشتیبانی می کنند می توانند EPG را فعال کنند.

تله تکست :

- عملیات تله تکست را فعال می کند . لطفاً توجه کنید که این عملیات فقط می

تواند در کشورهای خاص فعال شود . اگر شما روی فلش کنار آن  کلیک کنید، می توانید صفحه تله تکست را بر اساس رنگ های استاندارد پیش فرض (سبز ، زرد، آبی ،قرمز) یا با وارد کردن اعداد در کاردهای سفید زیر صفحه اصلی / صفحه فرعی، تنظیم کنید .

Main Page	Sub Page	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Set Teletext Page
<input type="button" value="Red"/>	<input type="button" value="Blue"/>	<input type="button" value="Yellow"/>
<input type="button" value="Green"/>		



زیر نویس :

- زیرنویس ها را خاموش و روشن می کند (فقط در برنامه های تلویزیونی خاص که این عملیات را پشتیبانی می کنند در دسترس است) .

فهرست ابزار

درحالیکه تلویزیون دیجیتال را روی TiVme تماشا می کنید ؛ می توانید فهرست ابزار را با یک کلیک راست ماوس ، فعال کنید. فهرست ابزار به شما این امکان را می دهد تا به عملیات های TiVme دسترسی یافته و آن را فعال کنید که برای شما علاوه بر کلید های روی رابط کنترل ،گزینه های

دیگری را فراهم می سازند:

	Always On Top	
	Display Ratio	▶
	Preview Window	▶
	Channel List Type	▶
	Channel List	▶
	Channel Preview	▶
	Capture	▶
	Time Shifting	
	Snapshot	
	Multi-view	▶
	EPG	
	SAP	
	Digital Zoom	▶
	Add/Remove to my favorite	
	Channel Up	
	Channel Down	
	Channel Recall	
	Mute On	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Hide Panel	
	Exit	


1-همیشه در بالا :

- TiVme را مجاز می سازد تا بالای پنجره های همه برنامه های دیگر ، قرار گیرد. به همین صورت است که شما اگر شما در گوشه سمت راست بالای پنجره حالت تلویزیونی ثابت کلیک کنید .

2-ضریب نمایش :

- شما می توانید ضریب نمایش خود را تنظیم کنید وقتی که جستجو گر موس خود به سمت فلش سمت راست این گزینه حرکت دهید .گزینه های آزاد 16:9/4:3/ بر اساس منبع ،و آنرا بر

روی همه کانالهایی که وجود دارند اعمال نمایید .



آن را با درآگ کردن لبه های پنجره TiVme آنرا تنظیم کنید .


- بر اساس منبع: این ضریب نمایش، بر اساس منبع سیگنال خواهد بود.
- کاربرد برای همه کانال ها: اگر شما این گزینه را انتخاب کنید . ضریب نمایش تنظیم شده برای همه کانال های موجود شما به کار گرفته خواهد شد.

- پنجره پیش نمایش : شما می توانید صفحه نمایش تلویزیون خودتان را به صفحه کامل، صفحه قابل تغییر اندازه صفحه بدون کادر، تغییر دهید .




- نوع فهرست کانال : دو نوع فهرست کانال وجود دارد - عادی یا مطلوب من . شما می توانید هر کدام را برای بارگیری فهرست کانال خودتان انتخاب کنید به این صورت که شما این کار را در صفحه تنظیم کانال انجام می دهید . پیش فرض، گزینه عادی است .

فهرست کانال : کانال های موجود شما را نشان می دهد به همان صورت که در تنظیمات کانل مشاهده کردید.



پیش نمایش کانال : شما می توانید در مورد نوع مرور کانال تصویری یک از حالت های: $5 \times 5/4 \times 4/3 \times 3$ نوع L ویا نوع مدور را برای خود مشخص نمایید.




ضبط: شما میتوانید انتخاب کنید که ضبط کردن صحنه های تلویزیون با هر یک از فرمت های TS ویا PS باشد .



تغییر زمان : حالت تغییر زمان را مجاز می سازد به همان صورت که بر روی کلید آن در رابط کنترل برنامه بود.

. عکس برداری لحظه ای : عملیات عکس برداری را فعال می سازد تا عکس بگیرد.

نمای چندگانه: به شما این امکان را می دهد تا برنامه ها / کانال ها را به صورت چند تایی نمایش دهید همینکه جستجو گر ماوس خود را به گوشه سمت راست حرکت دهید، می توانید گزینه " شروع پیش نمایش چند کاناله" را انتخاب کنید سپس شما می توانید چند برنامه / کانال را تماشا کنید که در یک زمان از یک فرکانس سیگنال به نمایش در می آیند .



شروع نمایش نمای چندگانه: وقتی شما با انتخاب کردن این گزینه نمایش چندتایی را فعال می کنید . توجه داشته باشید که دو صفحه نمایش دهنده دیگر نیز در صفحه اصلی تلویزیون شما دیده خواهد شد.



تذکر : سپس شما می توانید صفحات فرعی را که در صفحه اصلی نمایش هستند به بیرون دراگ کنید و قرار دهید.



تذکر : دو صحنه فرعی که دراگ شده بودند می توانند بزرگتر شوند یا با توجه به نیازهای نمایشی شما، مجدداً جابجا شوند .




تصویر در تصویر / تصویر بر روی تصویر (P.I.P/P.O.P): وقتی شما گزینه نمایش چند کاناله را فعال میکنید میتوانی یکی از حالت‌های بالا را انتخاب کنید.



- متوقف کردن نمای چندگانه: این گزینه را انتخاب کنید تا این حالت متوقف شود. همینکه آن را انتخاب می‌کند دو صفحه فرعی خاموش میشوند.
- چیدمان دیواری: ممکن است شما همچنین گزینه کادر تلویزیونی را از بخش نمایش نمای چند گانه انتخاب کنید.



تذکر: وقتی جستجوگر ماوس خود را به سمت فلش سمت راست حرکت می‌دهید، می‌توانید علامتی را برای کادر انتخاب کنید بعنوان مثال، اگر شما عدد 3 را انتخاب کنید سپس شما 3 صفحه تلویزیونی خواهید داشت که یک برنامه تلویزیونی را نشان می‌دهد.




تذکر : لطفاً به یاد داشته باشید که چیدمان دیواری به شما این امکان را می دهد تا یک برنامه را در چند صفحه ببینید همانند سیستمهای P.I.P/P.O.P ولی با این تفاوت که می توانید آنها را به سمت خارج دراگ کنید تا بزرگتر شوند یا دوباره مستقر شوند .



EPG:EPG را شروع می کند (راهنمای برنامه الکترونیکی) به این صورت که شما آیکن روی رابط کنترل اصلی برنامه را کلیک می کنید.

SAP: قابلیت **SAP** را روشن می کند اگرچه همه کانالها این قابلیت را پشتیبانی نمی کنند .

زوم دیجیتال : 4 فرمت زوم کردن وجود دارد - اصلی ، 2X، 3X و 4X




به فایل مطلوب من اضافه شود یا حذف شود: یک کانال را به لیست "مطلوب من " اضافه می کند یا یک کانال راز آن حذف می کند

کانال بالا : به کانال بعدی، روی فهرست کانال می رود .
 کانال پایین : به کانالی که قبلاً در دسترس بوده، بر می گردد.
 صامت: عملیات بی صدا بودن را فعال یا غیر فعال می سازد.
 افزایش صدا : صدا را افزایش می دهد .
 کاهش صدا : صدا را کاهش می دهد .
 پنهان کردن صفحه کنترل: صفحه کلید را پنهان می کند یا نشان می دهد (رابط
 TiVme) .
 خروج از برنامه : پنجره را می بندد یا از آن خارج می شود.

تلویزیون آننتی /کابلی TiVme

توصیف بخش تلویزیون آننتی /کابلی TiVme



رابط

حالت تلویزیون ثابت

همینکه تنظیم اولیه را برای تلویزیون آننتی / کابل Tivme کامل کرده باشید، می توانید تلویزیون
 مستقیم را با Tivme مشاهده کنید. دکمه های کنترلی برای شما وجود دارند تا بطور مناسبی این
 پنجره TV را هدایت کنید.

تذکر: لطفاً مطمئن شوید که دستگاه شما بطور کامل به تلویزیون کابلی متصل شده باشد اگر که می خواهید تلویزیون کابلی تماشا کنید. برای تلویزیون آنتنی لطفاً در ابتدا آنتن را بطور کامل نصب کنید.



کلید های کنترل:

				
همیشه بر روی پنجره های دیگر	کمینه	بیشینه	خروج/بستن	
				
ضبط	جابه جایی زمان	عکس لحظه ای	پیش نمایش کانال	
				
بستن عنوان	کاهش نویز	صدای دوم SAP	نسبت نمایشی	کانال بالا
				
کانال پایین	کاهش صدا	افزایش صدا	با صدا	صامت



تنظیمات کانال :



وقتی بر روی فلش کنار آن کلیک می کنید، می توانید برخی تنظیمات را برای کانالهای خودتان انجام دهید..

Channel Preview Format S-Video Video Standard

Circle Type NTSC

Channel Preview Interval Composite Video Standard

15 Sec(s) NTSC

Select Channel Group

Normal

Num	Lock	Favor	Parent Lock	Channel Name	Frequency	Video Standard	Audio
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH 1	73250000	NTSC_M	Mono
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ÀW²DÀ`*i	55250000	NTSC_M	Mono
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²½¿ÀW²D	61250000	NTSC_M	Mono
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a²è Ü²sÀW²D	67250000	NTSC_M	Mono
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CNN	77250000	NTSC_M	Mono
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Áµø	83250000	NTSC_M	Mono
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²H² ²¿Áµø	17525000	NTSC_M	Mono
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿xµø	18125000	NTSC_M	Mono
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	²j-R	18725000	NTSC_M	Mono

Delete New Import Export Save Change Exit

شما می توانید کانالها را قفل یا تغییر نام دهید.

فرمت پیش نمایش کانال: فرمت مرور کانال را در دو نوع مرور / L / 5x5 / 3x3 / 4x4 دایره ای انتخاب کنید.

فاصله مرور کانال: فاصله مرور کانال را در (ثانیه = Sec) 15/30 / 3/5/10 تنظیم کنید.

انتخاب گروه کانالی: کانالهای عادی (normal) یا مطلوب من (my favorite) را بارگیری کنید.

پاک کردن : یک کانال انتخاب شده را پاک کنید.

جدید : یک کانال جدید را اضافه کنید. وارد کردن: جدول کانال را از پوشه فایل وارد کنید.

صادر کردن: جدول کانال را به پوشه فایل صادر کنید.

ذخیره کرده تغییر: تغییراتی را که در فرمت کانال ایجاد کرده اید ، ذخیره کنید.

خروج: بستن/خارج شدن از تنظیم کانال

استاندارد ویدئویی s-video : استاندارد ویدئویی NTSC یا PAL را انتخاب کنید.

استاندارد ویدئویی مرکب : استاندارد ویدئویی NTSC یا PAL را انتخاب کنید.



پیش نمایش چند کانالی :



شما می توانید آیکن تنظیم کردن کانال را فشار دهید تا مرور چند کانالی فعال شود.



شروع مجدد :

- شما می توانید با کلیک راست کردن بر روی «توقف پیش نمایش کانال» دوباره به صفحه اصلی برگردید.




عکس لحظه ای :

شما می توانید بر روی کلید عکس لحظه ای کلیک کنید تا عکس بگیرد وقتی بر روی صفحه "موفقیت در گرفتن عکس لحظه" را نمایش دهد به این معناست که این تصویر بطور موفقیت آمیزی در پوشه فایل شما با عنوان فایل تصویر قرار گرفته است .



وقتی بر فلش کنار کلید عکس برداری لحظه ای کلیک کنید میتوانید تنظیمات عکس برداری را انجام دهید .



1-فرمت عکس برداری : شما می توانید از صحنه های مطلوب نمایش ها عکس برداری کنید و در فرمت های BMP, JPG, PNG و TIFF ذخیره کنید.


2-فاصله عکس برداری و شماره عکس برداری: شماره عکس برداری ، تعداد تصاویر عکس برداری شده را نشان می دهد و فاصله عکس برداری (واحد: میلی

ثانیه) به معنی فاصله زمانی بین عکس برداری ها است هر دو می تواند تغییر یابند تا از اولویت شما بر خوردار شوند .

3-مسیر تصویر : شما می توانید مسیر ذخیره را برای تصاویر عکس برداری خود با مسیر عکس انتخاب کنید.


ضبط کردن :


شما می توانید بر روی آن کلیک کنید تا صحنه هایی را که دوست دارید ضبط کنید همینکه از صحنه ای فیلم برداری کنید، در مسیر ویدیو (video path) شما ذخیره می شود. اگر دوباره بر روی آن کلیک کنید حالت ثابت Tv ادامه می یابد ،



روش دیگر برای باز گشت به حالت اصلی این است که روی صفحه نمایش کلیک راست و سپس " توقف ضبط " را کلیک نمایید.



وقتی بر روی فلش  کلیک کنید که در کنار ایکن ضبط است، می توانید تنظیمات ضبط کردن را انجام دهید.



- مسیر ویدئو: به شما این امکان را می دهد تا مسیر ذخیره خود را تغییر دهید .

- ضبط کردن بی صدا: وقتی شما مشغول فعالیتی هستید که نیاز به سکوت دارید میتوانید از این گزینه برای ضبط استفاده نمایید تا ضبط بدون صدا انجام شود(تذکر : صدا در طی ضبط کردن صامت است ولی وقتی فایل ضبط شده خود را تماشا کنید، صدا وجود دارد) .

- تنظیم کردن اسم ضبط : گزینه

نامگذاری فایل پیش فرض، فرمت زمان – تاریخ است یا اینکه شما می‌تونید

یک اسم خاص را در تعریف کاربر قرار دهید.

- مجاز کردن محدودیت زمانی - طول زمان ضبط کردن را تنظیم می‌کند

همینکه به این زمان برسد ضبط کردن متوقف خواهد شد.

- مجاز کردن محدودیت اندازه فایل : ضبط کردن پس از رسیدن به حجم

مشخصی متوقف خواهد شد. شما می‌توانید یک محدودیت برای این قسمت

تعیین کنید.


- سرعت بیت ضبط کردن: سرعت بیت را برای ضبط ویدیویی تنظیم کنید (در kps).

- وضوح ضبط کردن : تفکیک پذیری ضبط را در 640×400 ، 720×480 ، 720×576 ،

352×288 ، 352×240 ، 320×240 انتخاب کنید.

- فرمت ضبط کردن : شما می‌توانید فرمت های ضبط کردن تصویر / ویدئو را انتخاب کنید.


Tivme ، فرمت های زیر را پشتیبانی می‌کند ، MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264_PSP, H264_iPod.





جابه جایی زمان :

- همینکه این آیکن ، کلیک شود، عملیات تغییر زمان مجاز می شود عملیات تغییر دادن زمان، برنامه تلویزیونی را که هم اکنون تماشا می کنید را ضبط می کند این عملیات شما را مجاز می سازد تا نمایشات تلویزیونی را مکث / رو به جلو سریع / رو به عقب کنید تا اینکه وقتی که بدلیل دیگری تلویزیون تماشا نمی کنید هیچ بخش از آن را از دست ندهید .



- تذکر : همه صحنه های ضبط شده می تواند با کلیک کردن در محل ذخیره مورد انتخاب



شما، ذخیره شود .

کلید های کنترل برای جابجایی زمان:


				
صدا / بی صدا	توقف	برگشت	مکث	رو جلو
				
کنترل ثبت برای زمان جابجایی				

تنظیم ویدئو :


- روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید تا بتوانید ، اشباع ، روشنی ، کنتراست ؛ آبی و قرمز را تنظیم کنید. شما همچنین می توانید عملیات DxVA (DirectX Video Acceleration) را فعال کنید تنظیم ویدئویی که شما انجام می دهید می تواند برای همه کانال ها به کار رود یا ممکن است شما به حالت پیش فرض برگردید.



تذکر : همه کارت های ویدئویی، عملیات DxVA را پشتیبانی نمی کنند .

هم چنین ممکن است شما نوع (VMR Video Mixing Renderer) را تنظیم کنید 7 VMR یا 9 VMR.



نسبت نمایشی :

اگر شما روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید می توانید بطور انفرادی، ضریب صحنه را برای هرکانال تنظیم کنید : آزاد 16:9/4:3/بر اساس منبع توجه:بر اساس منبع (گزینه بر اساس منبع فقط در تلویزیون دیجیتالی پشتیبانی می شود) .



فهرست ابزار


- درحالیکه تلویزیون آننتی /کابلی را روی TiVme تماشا می کنید ؛ می توانید فهرست ابزار را با یک کلیک راست ماوس ، فعال کنید. فهرست ابزار به شما این امکان را می دهد تا به عملیات های TiVme دسترسی یافته و آن را فعال کنید که برای شما علاوه بر کلید های روی رابط کنترل ،گزینه های دیگری را فراهم می سازند:

1-همیشه در بالا :

- TiVme را مجاز می سازد تا بالای پنجره های همه برنامه های دیگر ، قرار گیرد. به هین صورت است که شما اگر شما درگوشه سمت راست بالای پنجره حالت تلویزیونی ثابت کلیک کنید .

2-ضریب نمایش :

- شما می توانید ضریب نمایش خود را تنظیم کنید وقتی که جستجو گر موس خود به سمت فلش سمت راست این گزینه حرکت دهید .گزینه های آزاد 16:9/4:3/ و آنرا بر روی همه کانالهایی که وجود دارند اعمال نمایید .




- آزاد : اولین ضریب است وقتی که شما آن را روشن می کنید و می توانید آن را با دراگ کردن لبه های پنجره TiVme آنرا تنظیم کنید . کاربرد برای همه کانال ها: اگر شما این گزینه را انتخاب کنید . ضریب نمایش تنظیم شده برای همه کانال های موجود شما به کار گرفته خواهد شد.


- پنجره مرور : شما می توانید صفحه نمایش تلویزیون خودتان را به صفحه کامل، صفحه قابل تغییر اندازه صفحه بدون کادر، تغییر دهید .




- ورودی منبع: ورودی منبع خود را می توانید تغییر دهید.




- نوع فهرست کانال : دو نوع فهرست کانال وجود دارد - عادی یا مطلوب من . شما می توانید هر کدام را برای بارگیری فهرست کانال خودتان انتخاب کنید به این صورت که شما این کار را در صفحه تنظیم کانال انجام می دهید . پیش فرض، گزینه عادی است .




فهرست کانال : کانال های موجود شما را نشان می دهد به همان صورت که در تنظیمات کانل مشاهده کردید.



پیش نمایش کانال : شما می توانید در مورد نوع مرور کانال تصویری یک از حالت‌های: «3*3/4*4/5*5» نوع L و یا نوع مدور را برای خود مشخص نمایید.



ضبط کردن : فرمت ضبط کردن تصویر ویدئو خود را انتخاب کنید که شامل MPPEG1, VCD, MPEG2, DVD, AVI, MPEG4, MPEG 4 (PSP), MPEG 4 (iPod), H.264, H.264(PSP), H.264(iPod).




تغییر زمان : حالت تغییر زمان را مجاز می سازد به همان صورت که بر روی کلید آن در رابط کنترل برنامه بود.
عکس برداری لحظه ای : عملیات عکس برداری را فعال می سازد تا عکس بگیرد.

SAP: قابلیت **SAP** را روشن می کند اگرچه همه کانالها این قابلیت را پشتیبانی نمی کنند .

بستن عنوان :بستن عنوان را فعال می سازد ،این را به یاد داشته باشید که همه کانالها از این قابلیت پشتیبانی نمی کنند.

برطرف کردن پارازیت : عملیات حذف کردن نویز را فعال می سازد.

زوم دیجیتال : 4 فرمت زوم کردن وجود دارند : اصلی ، 2x ، 3x ، 4 x



به فایل مطلوب من اضافه شود یا حذف شود: یک کانال را به لیست "مطلوب من " اضافه می کند یا یک کانال راز آن حذف می کند.

کانال بالا : به کانال بعدی، روی فهرست کانال می رود .

کانال پایین : به کانالی که قبلاً در دسترس بوده، بر می گردد.

صامت: عملیات بی صدا بودن را فعال یا غیر فعال می سازد.

افزایش صدا : صدا را افزایش می دهد.

کاهش صدا : صدا را کاهش می دهد .

پنهان کردن صفحه کنترل: صفحه کلید را پنهان می کند یا نشان می دهد (رابط TiVme) .

خروج از برنامه : پنجره را می بندد یا از آن خارج می شود.

رادیو TiVme FM

رابط رادیوی TiVme FM



حالت رادیوی FM

شما می توانید در **tivme** ، رادیوی FM را گوش دهید. شما ممکن است یا با تنظیم اولیه (برای دریافت سیگنال بایستی گزینه FM انتخاب شود) یا از منبع سیگنال (تغییر به FM) به رادیو FM دسترسی پیدا کنید. دکمه های کنترلی برای شما وجود دارند تا به سادگی این عملیات رادیویی را هدایت کنید.




بعلاوه . براي دسترسي به عمليات راديو FM، قطعه شما بايد عمليات و پذيرش FM را پشتيبانی کند.

کلید های کنترل:



تنظیمات کانال:



- وقتي روي فلش کنار اين آيکن کلیک کنید، مي توانيد برخي تنظیمات را براي کانالهايتان انجام دهيد.
- انتخاب گروه کانال : در کانالهاي عادي يا مطلوب من (my favorite) بارگيري کنید.
 - پاک کردن: يك کانال انتخاب شده را پاک مي کند.

- جدید: يك كانال جدید را اضافه مي كند.
- وارد کردن : جدول كانال را از پوشه هاي فايلي وارد كند.
- صادر کردن : جدول كانال را از پوشه هاي فايلي صادر مي كند.
- ذخيره تغييرات انجام شده: تغيير ي كه شما براي فهرست كانال ايجاد كرده ايد را ذخيره مي كند.
- خروج : تنظيم کردن كانال را مي بندد يا از آن خارج مي شود.



ضبط :

شما مي توانيد آن را كليك كنيد تا برنامه راديويي را كه دوست داريد را ضبط كنيد. همينكه آن را ضبط كرديد، در مسير ويدئويي شما ذخيره خواهد شد.




روش ديگر براي شروع مجدد اين است كه روي صفحه كليك راست كنيد و سپس گزينه «توقف ضبط» را فعال سازيد.





وقتی روی فلش کنار آیکن ضبط کردن کلیک کنید، می توانید این تنظیمات را برای ضبط کردن انجام دهید.



- مسیر ضبط: به شما این امکان را می دهد تا مسیر ذخیره خود را تغییر دهید.
- ضبط کردن بی صدا: وقتی شما مشغول فعالیتی هستید که نیاز به سکوت دارید میتوانید از این گزینه برای ضبط استفاده نمایید تا ضبط بدون صدا انجام شود(تذکر : صدا در طی ضبط کردن صامت است ولی وقتی فایل ضبط شده خود را تماشا کنید، صدا وجود دارد) .

- تنظیم کردن اسم ضبط : گزینه نامگذاری فایل پیش فرض، فرمت زمان – تاریخ است یا اینکه شما می تونید یک اسم خاص را در تعریف کاربر قرار دهید.
- مجاز کردن محدودیت زمانی - طول زمان ضبط کردن را تنظیم می کند همینکه به این زمان برسد ضبط کردن متوقف خواهد شد.
- مجاز کردن محدودیت اندازه فایل : ضبط کردن پس از رسیدن به حجم مشخصی متوقف خواهد شد. شما میتوانید یک محدودیت برای این قسمت تعیین کنید.



جابه جایی زمان :


این آیکن همینکه کلیک شود عملیات تغییر دادن زمان را مجاز می سازد. عملیات تغییر دادن زمان، برنامه تلویزیونی را ضبط می کند که شما هم اکنون آن را تماشا می کنید. این عملیات شما را مجاز می سازد تا نمایش های تلویزیونی را روه به جلو / رو به عقب سریع/ متوقف کنید . بنابراین هنگامی که به دلیلی ، نمایش تلویزیونی را نگاه نی کنید ، هیچ صحنه ای را از دست نخواهید داد.



تذکر: همه صحنه هاي ضبط شده مي توانند



با كليك كردن در محل ذخيره مورد انتخاب شما ذخيره شوند.




كليد های كنترل برای جابه جایی زمان:

				
صدا	توقف	بازگشت	مکث	رفتن به جلو
				
کنترل ثبت برای زمان جابجایی				

فهرست ابزار:

در حالیکه به رادیو روی Tiveme گوش می دهید ، می توانید با يك كليك راست ماوس ،
فهرست ابزار را فعال سازید . فهرست ابزار این امکان را به شما می دهد تا به عملیات هاي

Tivme دسترسی داشته و آنها را فعال سازید که گزینه دیگر را در کنار آیکن های روی رابط ایجاد می کند.




همیشه در بالا :


- Tivme را مجاز می سازد تا بالای پنجره های همه برنامه های دیگر ، قرار گیرد. به هین صورت است که شما اگر شما درگوشه سمت راست بالای پنجره حالت تلویزیونی ثابت کلیک کنید .

- نوع فهرست کانال: دو نوع فهرست کانال وجود دارد : عادی یا مطلوب من. شما می توانید هر کدام را

انتخاب کنید تا فهرست کانال خودتان را بارگیری کنید. به این صورت که شما این کار را در صفحه تنظیم کردن کانال انجام دهید. پیش فرض، عادی است.



- فهرست کانال: کانالهای موجود شما را نشان می دهد . به این صورت که شما تنظیم کردن کانال را باز می کنید.



- تغییر دادن زمان : حالت تغییر زمان را مجاز می سازد. به این صورت که شما روی آیکن تغییر زمان روی رابط اصلی کلیک کنید.

- ضبط کردن : عملیات ضبط کردن را فعال می کند.

- پنهان کردن صفحه کلید: صفحه کنترل را نشان می دهد یا پنهان می کند.

- حذف کردن یا اضافه کردن به مطلوب من: يك کانال را به my favorite اضافه یا از آن حذف می کند.
- کانال بالا: به کانال بعدی در فهرست کانال می رود.
- کانال پایین : به کانال قبلی در فهرست کانال می رود.
- فراخوانی کانال: به کانالی می رود که قبلاً در دسترس بوده.
- بی صدایی روشن: صدا را صامت می نماید.
- افزایش صدا: صدا را زیاد می کند.
- کاهش صدا : صدا را کم می کند.
- خروج: پنجره tivme را می بندد یا از آن خارج می شود.

ورودي کابلي ويدئوي مرکب s-video/

شما می توانید ویدئوها یا DVD را روی Tivme از طریق ورودی کابل s-video یا ورودی کابل ویدئویی مرکب تماشا کنید. در ابتدا، کابلها را به دستگاه وصل کنید و سپس کابلها را به نمایش دهنده DVD خود یا قطعه نمایشی اجرا کننده DVD وصل کنید . بعد از آن قطعه ای که به نمایشگر DVD کامپیوتر شما وصل می شود را به برق بزنید. و شما خواهید توانست DVD یا ویدئوهایی ضبط شده دیگر را Tivme را تماشا کنید .

رابط ويدئويي مرکب s-video/



۱

ت ویدئویی مرکب/s-video:


- شما می توانید از منبع سیگنال در رابط و ویدئوهای ورودی به حالت ویدئویی مرکب / s-video دست یابید.
- تذکر : وسیله ای که هم اکنون از آن استفاده می کنید باید با اتصال گر کابلی هماهنگ باشد تا این عملیات را پشتیبانی کند.



کلیدهای کنترل:

			
همیشه بر روی بقیه پنجره ها	کمینه	بیشینه	
			
بستن/خروج	ضبط	عکس	نسبت نمایشی
			
کاهش صدا	افزایش صدا	با صدا	صامت

تنظیمات کانال:

وقتی روی فلش کنار این  آیکن کلیک کنید ، می توانید برخی تنظیمات را برای کانال های خود انجام دهید .

تذکر : هیچ ع کانالی در حالت

ویدئویی مرکب s- video/

وجود ندارد ولی شما می توانید

استاندارد ویدئویی را تنظیم

کنید.

Channel Preview Format		S-Video Video Standard	
Circle Type	<input type="button" value="v"/>	NTSC	<input type="button" value="v"/>
Channel Preview Interval		NTSC	
15	<input type="button" value="v"/> Sec(s)	PAL	
Select Channel Group		NTSC	
Normal		<input type="button" value="v"/>	

استاندارد ویدئویی s-video:

شما می توانید استاندارد ویدئویی s-video را تنظیم کنید. دو استاندارد وجود دارد : NISC

و PAL .

Channel Preview Format		S-Video Video Standard	
Circle Type	<input type="button" value="v"/>	NTSC	<input type="button" value="v"/>
Channel Preview Interval		Composite Video Standard	
15	<input type="button" value="v"/> Sec(s)	NTSC	<input type="button" value="v"/>
Select Channel Group		NTSC	
Normal		PAL	<input type="button" value="v"/>

استاندارد ویدئویی مرکب:

شما می توانید استاندارد ویدئویی


مرکب را تنظیم کنید. دو استاندارد

وجود دارد : NISC و PAL .

عکس لحظه ای :


شما می توانید بر روی کلید عکس لحظه ای کلیک کنید تا عکس بگیرد وقتی بر روی صفحه "موفقیت در گرفتن عکس لحظه" را نمایش دهد به این معناست که این تصویر بطور موفقیت آمیزی در پوشه فایل شما با عنوان فایل تصویر قرار گرفته است .



وقتی بر فلش کنار  کلید عکس برداری لحظه ای کلیک کنید می توانید تنظیمات عکس برداری را انجام دهید .

1-فرمت عکس برداری : شما می توانید از صحنه های مطلوب نمایش ها عکس برداری کنید و در فرمت های BMP, JPG, PNG و TIFF ذخیره کنید.

2-فاصله عکس برداری و شماره عکس برداری: شماره عکس برداری ، تعداد



تصاویر عکس برداری شده را نشان می دهد و فاصله عکس برداری (واحد: میلی ثانیه) به معنی فاصله زمانی بین عکس برداری ها است هر دو می تواند تغییر یابند تا از اولویت شما بر خوردار شوند .

3-مسیر تصویر : شما می توانید مسیر ذخیره را برای تصاویر عکس برداری خود با مسیر عکس انتخاب کنید.


ضبط کردن :

شما می توانید آن را کلیک کنید تا صحنه هایی را که دوست دارید ، ضبط کنید . همینکه از صحنه ای فیلم برداری کنید، در مسیر ویدئویی شما ذخیره می شود . آن را دوباره کلیک کنید تا حالت ثابت

تلویزیونی ادامه یابد. وقتی روی فلش  کلیک کنید که در کنار آیکن ضبط است ، می توانید تنظیمات ضبط را انجام دهید.



- مسیر ویدئو: به شما این امکان را می دهد تا مسیر ذخیره خود را تغییر دهید.




- ضبط کردن بی صدا: وقتی شما مشغول فعالیتی هستید که نیاز به سکوت دارید میتوانید از این گزینه برای ضبط استفاده نمایید تا ضبط بدون صدا انجام شود(0) تذکر : صدا در طی ضبط کردن صامت است ولی وقتی فایل ضبط شده خود را تماشای کنید، صدا وجود دارد) .
- تنظیم کردن اسم ضبط : گزینه نامگذاری فایل پیش فرض، فرمت زمان – تاریخ است یا اینکه شما می تونید یک اسم خاص را در تعریف کاربر قرار دهید.

- مجاز کردن محدودیت زمانی - طول زمان ضبط کردن را تنظیم می کند همینکه به این زمان برسد ضبط کردن متوقف خواهد شد.
- مجاز کردن محدودیت اندازه فایل : ضبط کردن پس از رسیدن به حجم سائز مشخصی متوقف خواهد شد. شما میتوانید یک محدودیت برای این قسمت تعیین کنید.

- سرعت بیت ضبط کردن: سرعت بیت را برای ضبط ویدئویی تنظیم کنید(در kps).
- وضوح ضبط کردن : تفکیک پذیری ضبط را در 640 × 400 ، 720 × 480 ، 720 × 576 ، 352 × 240 ، 320 × 240 انتخاب کنید.
- فرمت ضبط کردن : شما می توانید فرمت های ضبط کردن تصویر / ویدئو را انتخاب کنید.

Tivme ، فرمت هاي زیر را پشتیبانی می کند ، MPEG1, VCD, MPEG2, DVD, MPEG4, MPEG4_PSP, MPEG_iPod, H264, H264_PSP, H264_iPod.



جابه جایی زمان :

- همینکه این آیکن ، کلیک شود، عملیات تغییر زمان مجاز می شود عملیات تغییر دادن زمان، برنامه تلویزیونی را که هم اکنون تماشا می کنید را ضبط می کند این عملیات شما را مجاز می سازد تا نمایشات تلویزیونی را مکث / رو به جلو سریع / رو به عقب کنید تا اینکه وقتی که بدلیل دیگری تلویزیون تماشا نمی کنید هیچ بخش از آن را از دست ندهید .



- تذکر : همه صحنه های ضبط شده می تواند
با کلیک کردن در محل ذخیره مورد انتخاب



شما، ذخیره شود .

کلید های کنترل برای جابجایی زمان:

				
صدا /بی صدا	توقف	برگشت	مکث	رو جلو
				
کنترل ثبت برای زمان جابجایی				


تنظیم ویدئو :

- روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید تا بتوانید ، اشباع، روشنی ، کنتراست ؛ آبی و قرمز را تنظیم کنید. شما همچنین می توانید عملیات DxVA (DirectX Video Acceleration) را فعال کنید تنظیم ویدئویی که شما انجام می دهید می تواند برای همه کانال ها به کار رود یا ممکن است شما به حالت پیش فرض برگردید .


تذکر : همه کارت های ویدئویی، عملیات

DxVA را پشتیبانی نمی کنند .

هم چنین ممکن است شما نوع (VMR Video Mixing Renderer) را تنظیم کنید 7 VMR یا 9 VMR.



نسبت نمایشی :

اگر شما روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید می توانید بطور انفرادی، ضریب صحنه را برای هرکانال تنظیم کنید : آزاد / 16:9 / 4:3 / بر اساس منبع

توجه: بر اساس منبع (گزینه بر اساس منبع فقط


در تلویزیون دیجیتالی پشتیبانی می شود)



این نسبتها بر روی تمامی کانالها قابل اعمال میباشد.

فهرست ابزار

در حالیکه ویدئوها را در Tivme از طریق ویدئویی مرکب s-video مشاهده می کنید ، شما می توانید با یک کلیک راست ماوسی ، فهرست ابزار را فعال سازید . فهرست ابزار این امکان را به شما می دهد تا به عملیات های Tivme دسترسی داشته و آنها را فعال کنید که گزینه دیگری را در کنار آیکن های روی رابط ایجاد می کند.




1-همیشه در بالا :

- Tivme را مجاز می سازد تا بالای پنجره های همه برنامه های دیگر ، قرار گیرد. به همین صورت است که شما اگر شما در گوشه سمت راست بالای پنجره حالت تلویزیونی ثابت کلیک کنید .

2-ضریب نمایش :

- شما می توانید ضریب نمایش خود را تنظیم کنید وقتی که جستجو گر موس خود به سمت فلش سمت راست این

گزینه حرکت دهید .گزینه های آزاد 16:9/4:3 و آنرا بر روی همه کانالهایی که وجود دارند اعمال نمایید .




- آزاد : اولین ضریب است وقتی که شما آن را روشن می کنید و می توانید آن را با درآگ کردن لبه های پنجره TiVme آنرا تنظیم کنید .
کاربرد برای همه کانال ها: اگر شما این گزینه را انتخاب کنید . ضریب نمایش تنظیم شده برای همه کانال های موجود شما به کار گرفته خواهد شد.
- پنجره پیش نمایش : شما می توانید صفحه نمایش تلویزیون خودتان را به صفحه کامل، صفحه قابل تغییر اندازه صفحه بدون کادر، تغییر دهید .



- ورودی منبع: ورودی منبع خود را می توانید تغییر دهید.



- عکس برداری لحظه ای: عملیات عکس برداری را فعال کنید تا عکس بگیرید. شما می توانید به همین صورت نیز عمل کنید که روی آیکن عکس برداری روی رابط اصلی کلیک کنید.
- زوم دیجیتالی: 4 فرمت زوم کردن وجود دارد. اصلی ، 2x ، 3x و 4x.



- بی صدایی روشن: صدا را صامت می نماید.


- افزایش صدا: صدا را زیاد می کند.
 - کاهش صدا : صدا را کم می کند.
- خروج: پنجره tivme را می بندد یا از آن خارج می شود.

ضبط زمان بندی شده

شما می توانید برای ضبط کردن خودتان جدول زمان بندی ، زمان و برنامه تنظیم کنید . این سیستم وقتی که زمان آن فرا رسد ، بطور خودکار این برنامه را ضبط خواهد کرد. وقتی شما آیکن ضبط زمان بندی را کلیک کنید، شما یک پنجره شبیه به عکس زیر را خواهید دید.



- فهرست زمان بندی: شما می توانید فهرست ضبط کردن زمان بندی را پاک ، حذف ، ویرایش کنید یا به آن اضافه کنید.
- تذکر: اگر هیچ جدول زمانی جدیدی اضافه نکرده باشید، این فهرست خالی خواهد بود.
- اگر شما کلید اضافه کردن را کلیک کنید، می توانید یک جدول زمان بندی ضبط کردن جدید را مثل تصویر زیر ایجاد کنید .



تنظیمات ضبط:

- وسیله ضبط کردن را انتخاب کنید: قطعه ای که از آن استفاده می کنید را انتخاب کنید.
- نوع منبع ضبط کردن : نوع منبع برنامه TV که می خواهید ضبط کنید را انتخاب کنید.

- اسم کانال: اسم کانال را از این فهرست انتخاب کنید.
- فرمت ضبط: فرمت PS یا TS را انتخاب کنید.
- گزینه صدا: تنظیم کردن صدای شما را انجام می دهد.
- گزینه SAP: لطفاً آگاه باشید که همه برنامه / کانال TV ، SAP را پیشنهاد نمی کنند.

تنظیم انتخاب زمان

- زمان شروع: زمان شروع را برای ضبط کردن تنظیم کنید.
- زمان پایان: زمان پایان را برای ضبط کردن تنظیم کنید.
- قانون ضبط: قانون ضبط کردن را تعریف کنید. پیش تنظیم، فقط یکبار، است.
- ضبط کردن در حالت بی صدا: ضبط کردن بی صدا را فعال و غیر فعال می سازد.

1- ضبط زمان بندی شده در حالت خاموشی:

The screenshot shows the 'Scheduled Record' application window with the 'Setting' tab selected. The 'Save Path' section contains a text field with the path 'D:\Backup\My Documents\My Videos' and a 'Select' button. The 'File Name Setting' section has two options: 'Use datetime format file name' (selected with a radio button) and 'Use specific name' (unselected with a radio button and an empty text box). The 'System Option' section features a dropdown menu currently set to 'No Action'. At the bottom of the window are two buttons labeled 'SRPO' and 'OK'.

ضبط زمان بندی شده در حالت خاموش. وقتی این عملیات را فعال می سازید، این سیستم به حالت غیر فعال خواهد رفت قبل از زمانیکه شما برای ضبط کردن تنظیم کرده اید. این سیستم روشن خواهد شد تا ضبط کردن زمان بندی شده را حدوداً 3 الی 5 دقیقه قبل از زمان تنظیم شده شما، شروع کند. لطفاً توجه داشته باشید که "خاموش شدن سیستم" به این معناست که این سیستم به حالت خاموش در خواهد آمد و مطمئن شوید که سیستم کامپیوتر شما حالت غیر فعال را پشتیبانی می کند تا اینکه این عملیات را فعال سازد.

2- تنظیم کردن:

- مسیر ذخیره : شما مسیر ذخیره را برای فایل ضبط شده خود با کلیک کردن روی گزینه


select (انتخاب) ایجاد کنید.

- تنظیم کردن اسم فایل:


دو گزینه برای تنظیم کردن اسم فایل وجود دارد : از اسم فایل فرمت های ساعت / تاریخ استفاده کنید و یا از اسم خاص استفاده کنید. استفاده از فرمت های ساعت / تاریخ ، پیش فرض است. فایلی که می خواهید ذخیره شود در حالت ساعت / تاریخ نامگذاری خواهند شد ، مثل xxxx - 20090512 . کاربر میتواند اسم مشخص برای فایلی که میخواهد ذخیره کند به کار ببرد.

- انتخاب سیستم : ممکن است شما بعد از ضبط کردن ، انتخاب سیستم را تعریف کنید. پیش فرض، « بدون عملکرد » است.

3- ثبت وقایع : اگر شما جدول زمان بندی ضبط کردن را تنظیم کرده باشید، ثبت وقایع، اطلاعات موجود در هنگام ضبط زمان بندی را نشان می دهد.



باز پخش :



وقتي روي اين آيكن  كليك مي كنيد،

مي توانيد يك فايل ضبط شده را براي تكرر صحنه ، يا يك فايل از پوشه هاي موجود در رايانه خودتان را انتخاب كنيد. (تذكر: تكرر صحنه فايل مستمر ، در دسترس است.)
 اضافه كردن: يك فايل انتخاب شده را به فهرست نمايش در انتهاي وسط پنجره اضافه كنيد.

اضافه كردن همه: همه فايل ها را به فهرست نمايش اضافه كنيد.

پاكسازي : يك فايل را از فهرست نمايش حذف كنيد.

پاكسازي همه : همه فايلهاي فهرست نمايش را پاك كنيد.

نمايش: فايلي انتخاب شده اي را نمايش مي دهد كه روي فهرست نمايش در انتهاي وسط تكرر صحنه وجود دارند.

خروج: از تكرر صحنه خارج مي شود.

وقتي شما يك فايل را براي تكرر صحنه انتخاب مي كنيد، Tivme اين ويدئو را براي شما در صحنه ديگر همانند تصوير زير ، نمايش خواهد داد.




کلیدهای کنترل بازپخش:

				
بازگشت	نمایش	مکث	رویه جلو	توقف
				
فایل قبلی	فایل بعدی	تکرار (روشن)	تکرار (خاموش)	نسبت نمایشی
				
صدا	افزایش صدا	کاهش صدا	اسلاید کنترلر برای بازپخش	


نمایش اطلاعات بر روی صفحه :

عملیات OSD شما را مجاز می سازد تا رنگ خط، اندازه خط و مکان اجرا را برای متون نمایش

داده شده روی صفحه TV تنظیم کنید. برای انجام این کار، فقط روی فلش کنار این آیکن  کلیک کنید. بعنوان مثال، وقتی شما رنگ خط را عوض می کنید ، این متن روی صفحه به رنگی که شما تنظیم کرده اید تغییر می کند (لطفاً به تصویر زیر رجوع کنید تصویر سمت راست).




شما ممکن است هم چنین متون OSD را با تیک زدن کادر فعالسازی آن ، فعال یا غیر فعال سازید.



تنظیمات :


وارد صفحه تنظیم کردن نرم افزار شوید.



1 خوابیدن: زمان سنج خواب را برای این سیستم تنظیم کنید. شما می توانید این سیستم را وادار کنید تا برنامه را ببندید، ضبط نکند ، غیر فعال شود، خاموش شود یا دوباره راه اندازی شود، وقتی زمانش فرا برسد.



2. تنظیم آنالوگ: سطح حذف کردن پارازیت را تنظیم کنید تا کیفیت آنالوگ بهتری را داشته باشد. هم چنین شما ممکن است برای حذف نویز پیشرفته ، گزینه انرا تیک بزنید.




3- به روز رسانی مستقیم: شما می توانید به روز رسانی اتوماتیک را فعال بسازید. همینکه آن را مجاز سازید، **Tivme** بطور خودکار ، به روز رسانی این سیستم را انجام خواهد داد. (اگر نسخه جدیدی وجود داشته باشد، اگر نباشد ، هیچ کاری انجام نخواهد داد). اگر گزینه **check** را کلیک کنید **Tivme** ، وضعیت نسخه را نمایش خواهد داد.

تذکر: قبل از اینکه بخواهید به روز رسانی کنید، لطفاً بررسی کنید که آیا شما در ابتدا به اینترنت اتصال دارید یا خیر.




4-تنظیم کردن جستجو کردن (scan) : مجدداً جستجوی کانال را اجرا کنید. مراحل

آن همانند مراحل است که برای تنظیم اولیه Tivme اجرا می شود.



ویژگی های دیداری بخش کنترل : رابط کاربر را ایجاد کنید مثل فعال سازی شفافیت بخش کنترل ، اندازه صفحه کلید، رنگ خط و اندازه کادر.

شما می توانید پیش زمینه خودتان را تنظیم کنید و تصویر مورد علاقه خودتان را به عنوان پیش زمینه قرار دهید.



5-تنظیماتی مثل تنظیم زبان کشور مورد نظر ، باز شدن خودکار آخرین منبع ، تنظیم کلید های اصلی، و کاربردی (کلید مکان ، کلید کاهش ، کلید بازیابی) را می توانید در این بخش تنظیم نمایید.

چند زبانی : زبان رابط را تغییر می دهد.

وقتی Tivme اجرا می شود آخرین منبع بطور خودکار باز می شود : وقتی این کادر را تیک می زنید، Tivme منبع سیگنالی که آخرین بار به آن دست یافته بودید را اجرا خواهد کرد.

پیوست:

با تشکر از شما بجهت مطالعه این دفترچه راهنما اگر هر گونه نظر و یا سوالی در مورد دفترچه و دستگاههای مربوط داشتید میتوانید با آدرس الکترونیکی و یا تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید.

آدرس پست الکترونیکی:

tech.support@daryacomputer.com

بخش پشتیبانی فنی

تار نما:

www.DaryaComputer.com

تلفن : (021)88929961